



Anwendung der Airkey APP


- Sie erhalten eine SMS von Airkey




- Den enthaltenen Link bitte anklicken
- Es öffnet sich ein Browserfenster




- In diesem bitte die schwarze Schaltfläche anklicken
- Je nach Smartphone kommen sie nun in den Google Play Store oder in den Itunes Store



- Hier bitte auf installieren klicken
- Nach beendeter Installation bitte die AirKey App öffnen




- Bitte die Lizenzbedingungen mit OK akzeptieren.
- Bitte alle Berechtigungen ZULASSEN
- Es öffnet sich nun die APP mit der Seite BLUETOOTH Komponenten.



- In dem Fenster unterhalb ist keine Türe ersichtlich
- Bitte den Zylinder an der schwarzen Kappe berühren
- Der Zylinder beginnt blau zu blinken – Bluetooth aktiv

- **Nun ist der Zylinder in der App ersichtlich**



- **Bitte am Smartphone den Zylinder anklicken**
- **Der Zylinder blinkt bei gültiger Berechtigung grün, kuppelt ein und Sie können auf oder zusperren**
- **Sobald die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, im Regelfall 5-10sek, blinkt der Zylinder rot und der Knauf dreht leer durch.**
- **Wichtig ist, dass Sie sich im Fenster BLUETOOTH KOMPONENTEN befinden. Dies können Sie links oben im Menü auswählen**